

## Uitwendige rilverwijderaar

Uitwendige rilverwijderaars worden gebruikt om de uitwendige lasnaad van een spiegellasaafdichting te verwijderen. Het gereedschap boort de lasnaad aan en vervolgens glijden uitlijnblokken tegen het leidingoppervlak om de rilverwijderaar rond de leiding te leiden. Het blad snijdt onder de lasnaad zonder het leidingoppervlak te beschadigen.

Artikelnummer	Beschrijving
HR04030002	Uitwendige rilverwijderaar (leiding tot 125 mm)
HR04030004	Uitwendige rilverwijderaar (leiding tot 400 mm)
HR04030006	Uitwendige rilverwijderaar (leiding tot 500 mm)
HR04030008	Uitwendige rilverwijderaar (leiding tot 900 mm)
HR04030010	Vervanging rilverwijderaar blad (leiding tot 125 mm)
HR04030012	Vervanging rilverwijderaar blad (leiding tot 400 mm)
HR04030014	Vervanging rilverwijderaar blad (leiding tot 500 mm)
HR04030016	Vervanging rilverwijderaar blad (leiding tot 900 mm)

