







## Muurhulzen

### Montagehandleiding

#### Algemene aanwijzingen

1. De diameter van de muurhuls zo kiezen, dat ze exact om de leiding en de bijbehorende Pressio- en InnerLink afdichtingen passen.
2. Vezelcementen muurhulzen kunnen in iedere gewenste lengte (tot max. 1500 mm) verkregen worden.
3. Afdichting pas na het betonstorten aanbrengen.

#### Inbouw van gedeelde muurhulzen

1. Muurhulzen met schalen eerst fixeren met bijv. een spanband.
2. Inbouwen in vloerplaat, dak of muur.
3. Beton in de directe omgeving van de muurhuls goed verdichten.

In geval aanpassingen aan vezelcementen muurhulzen moeten worden gedaan, moeten de volgende aanwijzingen goed worden opgevolgd:

- Bij het zagen of bewerken van de muurhuls altijd een geschikt stofmasker dragen.
- Vezelcement altijd nat en alleen met handgereedschap of langzaam lopende apparaten met stofopvang zagen/bewerken.

